



Przed zainicjowaniem szkieletu i kanałów wentylacyjnych należy zmierzyć wszystkie dokładnie domierzyć na budowie. Wszystkie kanały wentylacyjne powołane w przestroni sufitów podwieszanych należy zolizować wełną mineralną somopiętą grubości 40mm. Kanały na zewnątrz izolować matami z wełny mineralnej grubości 100mm w płaszczu z białej ociekawionej. Kanały zęperze do systemu napowietrzania szkladowej zolizować izolacją wełnowistwistwo Aluthermo Quattro