

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
Załamane - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

0+000,00	104,16	+0,00	
0+005,00	104,01	-0,04	
0+010,00	103,86	-0,09	
0+015,00	103,71	-0,13	
0+020,00	103,54	-0,10	
0+025,00	103,36	-0,10	
0+030,00	103,19	-0,10	
0+035,00	103,01	-0,08	
0+040,00	102,84	-0,04	
0+044,00	102,70	-0,00	